

Pflegehinweise

Ihr Pinlock®-Visier besteht aus feuchtigkeitsabsorbierendem Kunststoff. Durch die Silikondichtung am Pinlock®-Visier entsteht eine isolierende Luftschicht zwischen dem Pinlock®-Visier und dem Helmvisier. Die Pins, zwischen denen das Pinlock®-Visier angebracht werden muss, sind exzentrisch. Das bedeutet, dass die Achse der Pins nicht genau mittig ist, so können Sie die Spannung, die auf das Pinlock®-Visier wirkt, durch Drehen der Pins erhöhen oder senken, so dass die Silikondichtung des Pinlock® Visieres perfekt an dem Helmvisier anliegt.

Bitte beachten! Das Pinlock®-Visier ist nicht so unempfindlich gegenüber Kratzern wie das Helmvisier!

MONTAGE

1) Nehmen Sie das Helmvisier vom Helm ab, wie in den Herstelleranweisungen des Helms angegeben. (Abb. A)

2) Biegen Sie das Helmvisier vorsichtig etwas und positionieren Sie das Pinlock®-Visier zwischen die am Helmvisier eingesteckten Pins. (Abb. B).

Lassen Sie das Helmvisier wieder seine ursprüngliche gebogene Form annehmen.

Die Silikondichtung am Pinlock®-Visier muss vollständig am Helmvisier anliegen, um zu verhindern, dass sich zwischen dem Helmvisier und dem Pinlock®-Visier Kondenswasser ansammelt. (Abb. C)

Wenn die Silikondichtung keinen vollständigen Kontakt zum Helmvisier hat, lesen Sie bitte im Absatz „Visierspannung anpassen“ weiter.

3) Entfernen Sie die Schutzfolie vom Pinlock®-Visier.

4) Setzen Sie das Helmvisier zurück auf den Helm.

ENTFERNEN

5) Nehmen Sie das Helmvisier vom Helm ab, wie in den Herstelleranweisungen des Helms angegeben. (Abb. A)

6) Biegen Sie das Helmvisier vorsichtig, bis keine Spannung mehr auf dem Pinlock®-Visier ist. Entnehmen Sie das Pinlock®-Visier vorsichtig aus seiner Position. (Abb. E)

REINIGUNG

7) Entfernen Sie das Pinlock®-Visier, wie im Absatz „ENTFERNEN“ gezeigt.

Reinigen Sie das Pinlock®-Visier und das Helmvisier nur mit einer milden Flüssigseife, lauwarmem Wasser und einem weichen feuchten Tuch. Lassen Sie das Pinlock®-Visier und das Helmvisier an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder zusammenbauen.

VERWENDEN SIE KEINE AGRESSIVEN REINIGUNGSPRODUKTE ODER FLÜSSIGKEITEN, DIE AMMONIAK ODER ALKOHOL ENTHALTEN.

EINSTELLUNG DER VISIERSPANNUNG

8) Entfernen Sie das Pinlock®-Visier, wie im Absatz „ENTFERNEN“ gezeigt.

9) Stellen Sie die Pins ein, indem Sie sie aus dem Visier drücken, etwas drehen und anschließend zurückdrücken. (Abb. D)

10) Wiederholen Sie Schritt 2 (MONTAGE).

